LEGO

CITY


7686




1


WARNING: CHOKING HAZARD.
Small parts. Not for children under 3 years.

1




2





3






⚠ **AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT.**
Contient des petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

⚠ **ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA.**
No recomendado para niños menores de 3 años. Contiene piezas pequeñas.



1






2







3




4




5



6




7






1




2




3




4




5




6




7




8




9



10



11




1

2


3




12




13




14




15







16



17




18







1




2




3




4




5



6




19







1




2




3




4




5




6



7



20





21

1





2





22






23




1



2




3




24



25




LEGO
CITY
www.LEGO.com
7642
7641
7639
7638
8402